

166001-1

166031-1

166011-1

166041-1



PLUS A/S






Ådalen 13B










DK-6600 Vejen

phone: +45 7996 3333

web: www.plus.dk

(Vnr. 177018)








Viktig - at betonen omkring stolpen er hærdet op 2-3 dage før man fortsætter med montagen af hegnet.

Viktigt – betongen runt stolpen härdas 2–3 dagar innan man fortsätter med installationen av stängslet.

Es ist wichtig, dass der Beton um den Pfosten 2 bis 3 Tage aushärtet, bevor man mit der Montage des Zauns fortfährt.

Important - that the concrete around the post is hardened 2-3 days before continuing with the mounting of the fence.

Important: le béton autour du pied du poteau doit durcir pendant 2 à 3 jours avant de procéder à l'installation de la clôture.F











Vi anbefaler at være to personer til samling/montering af produktet.







Vi rekommenderar att man är två personer för montering/installation av produkten.

Wir empfehlen, dass die Montage des Produktes von zwei Personen durchgeführt wird.

We recommend two people for assembly/mounting of the product.

Nous vous recommandons d'être à deux pour procéder à l'assemblage/au montage du produit.


<p>Skruepose = 3 x 17519-1 (72) 3 x 17520-1 (72)</p>	166001-1	166011-1	166031-1	166041-1
 <p>1753701 = 90 cm</p>	5	5	5	5
 <p>1753502</p>	5	5	5	5
 <p>1753503</p>	5	5	5	5
 <p>= 135 cm 20384-1</p>	6	6		
 <p>16400-1</p>	6			
 <p>16402-1</p>		6		
 <p>= 236 cm 20398-1</p>			6	
 <p>= 132 cm 20394-1</p>				6



1

20384-1


16400-1



1

Stolpebeton
Plintbetong
Pfostenbeton
Post mix concrete
Béton prêt à l'emploi


59 cm



Se kompositstolpe vejledningen mht. samling med stolpefod.
Se instruktionerna för kompositstolpen för att se hur du monterar stolpefoten.
Siehe WPC-Pfosten Montageanleitung bzgl. Montage mit Pfostenträger.
See composite post instructions for assembly with post base.
Voir le manuel qui accompagne le poteau en composite concernant l'assemblage avec l'ancrage du poteau.

3

20398-1



3


Stolpebeton
Plintbetong
Pfostenbeton
Post mix concrete
Béton prêt à l'emploi

min. 132 cm




236 cm

ca. 5 cm

X cm




Ingen betong under stolpen...!
Ingen betong nedan stolpan...!
Kein Beton unter der Pfosten...!
No concrete below the post...!
Pas de de béton sous ce poste ...!





2

20384-1



16402-1






19715-1

Tilbehør
Accessories
Zubehör
Tillbehör
Accessoire

Se kompositstolpe vejledningen mht. samling med stolpefod.
Se instruktionerna för kompositstolpen för att se hur du monterar stolpefoten.
Siehe WPC-Pfosten Montageanleitung bzgl. Montage mit Pfostenträger.
See composite post instructions for assembly with post base.
Voir le manuel qui accompagne le poteau en composite concernant l'assemblage avec l'ancrage du poteau.





4

20394-1





19715-1

Tilbehør
Accessories
Zubehör
Tillbehör
Accessoire








90 cm








5 x 1753701









4,0




3 - 5 cm








5,5x50 mm
B x 10




5,5x25 mm
B x 10



Forbores med 4,0 mm bor gennem stålkernen, ***stille og roligt.***
 Förborra ***lugnt och försiktigt*** med en 4,0 mm borrhyl genom stålkärnan.
 Muß mit einem 4,0 mm-Bohrer durch den Stahlkern vorgebohrt, und
 zwar ***vorsichtig und langsam.***
Carefully pre-drill with a 4,0 mm drill bit through the steel core.
 Percer ***doucement*** un trou de 4,0 mm dans la pièce en acier.








x 2





Forbores med 4,0 mm borrhör genom stålkernen, ***stille og roligt***.
Förborra ***lugnt och försiktigt*** med en 4,0 mm borrhör genom stålkärnan.
Muß mit einem 4,0 mm-Borrhör durch den Stahlkern vorgebohrt, und zwar ***vorsichtig und langsam***.
Carefully pre-drill with a 4,0 mm drill bit through the steel core.
Percer ***doucement*** un trou de 4,0 mm dans la pièce en acier.

Afmonter topliste.
Montera bort topplisten.
Leisten oben abmontieren
Dismantle the top mounting strip.
Démonter le tasseau.





Monter toplisten igen.
Montera topplisten igen.
Montieren Sie die obere Leiste erneut.
Attach the top mounting strip again.
Monter à nouveau un tasseau.



Se www.plus.dk for yderligere information og vedligehold af materialer.

Se www.plus.dk för ytterligare information och underhåll av material.

Für weitere Informationen und bezüglich der Wartung der Materialien gehen Sie bitte auf www.plus.dk.

See www.plus.dk for further information and maintenance of materials.

Consulter www.plus.dk pour obtenir de plus amples informations et avoir des conseils pour l'entretien du matériel.